

Дополнительное оборудование

AMP: Комплект для установки на стене/потолке (модификации FCX-U и -UE).

BC: Вспомогательный поддон для сбора конденсата.

BV: Однорядный теплообменник-калорифер.

DSC: Механизм для отвода конденсата в тех случаях, когда естественный отток не возможен. Монтируется вне доводчика, максимальная производительность – 5 л/час.

PC: Задняя панель.

PTI: Панель управления с электронным термостатом для установки на доводчике (только модель FCX-AS).

PX: Панель управления с переключателем.

PXB: Упрощенная панель управления с электронным термостатом для установки на стене.

PXBI: Упрощенная панель управления с электронным термостатом для установки на доводчике.

PXL2E: Панель управления с электронным термостатом для установки на стене.

PXL2I: Панель управления с электронным термостатом для установки на доводчике (только модель FCX-U).

PXL4: Панель управления с электронным термостатом для четырехтрубных систем или систем с электронагревателем.

PXLM: Панель управления для доводчиков с поворотными жалюзи (только модель FCX-U).

RX: Армированный электрический нагревательный элемент с защитным термостатом.

SE: Жалюзи воздухозаборника свежего воздуха с ручной регулировкой.

SW: Датчик температуры для электронного термостата (кроме PXB и PXBI), обеспечивающий работу доводчика только при температуре воды выше 35°C.

TF: Термостат с переключателем, устанавливаемый в помещении.

VCF: Комплект оборудования, включающий трехходовой вентиль, соединительные элементы и медные трубы. Для трехрядных (модели VCF 1, 2 и 3) и однорядных (модели VCF 4 и 5) теплообменников.

ZX: Ножи для напольной установки доводчиков модификаций A, AS и ACT.

Дополнительное оборудование	Вентиляторные доводчики серии FCX								Модификация
	17	22	32	42	50	62	82	102	
AMP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	U-UE
BC	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	все
	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	U-UE
	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	U-UE
BV	117	✓							A-AS-ACB-ACT-U
	122		✓						A-AS-ACB-ACT-U
	132			✓					A-AS-ACB-ACT-U
	142				✓	✓			A-AS-ACB-ACT-U
	162				✓	✓	✓	✓	A-AS-ACB-ACT-U
DSC	17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	все
	18	✓							A-AS-ACB-ACT
	22		✓						A-AS-ACB-ACT
	23		✓						U-UE
PC	32			✓					A-AS-ACB-ACT
	33			✓					U-UE
	42				✓	✓			A-AS-ACB-ACT
	43				✓	✓			U-UE
	62						✓	✓	A-AS-ACB-ACT-U-UE
	PTI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	AS-U
PX2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	AS-U	
PXB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	AS-U	
PXBI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	AS-U	
PXL 2E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	AS-U	
PXL 2I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	AS-U	
PXL 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	AS-U	
PXLM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	U	
RX	17	✓							A-AS-U
	22		✓						A-AS-U-UE
	32			✓					A-AS-U-UE
	42				✓				A-AS-U-UE
	52					✓			A-AS-U-UE
	62						✓	✓	A-AS-U-UE
SE	15X	✓							A-AS-ACB-ACT
	20X		✓						A-AS-ACB-ACT
	30X			✓					A-AS-ACB-ACT
	40X				✓	✓			A-AS-ACB-ACT
	80X						✓	✓	A-AS-ACB-ACT
SW3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	AS-U	
TF1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	AS-U	
VCF	1	✓	✓	✓					A-AS-ACB-ACT-U
	2				✓	✓			A-AS-ACB-ACT-U
	3						✓	✓	A-AS-ACB-ACT-U
	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A-AS-U
	5						✓	✓	A-AS-U
ZX	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A-AS-ACB-ACT
	6						✓	✓	A-AS-ACB-ACT